


Haut-parleur - Micro Speechi

Guide d'utilisation

Note: Toutes les illustrations de ce manuel sont utilisées à titre indicatif uniquement, merci de vous référer au produit réel.

Fonctionnalités



Utilisation de l'appareil

1. Allumer / Eteindre l'appareil

Maintenir le bouton de démarrage/arrêt pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.


2. Vérifier le niveau de batterie

A l'état de mise sous tension de l'appareil, appuyer brièvement sur le bouton de démarrage pour vérifier le niveau de batterie restant. Lorsque la batterie est pleine, la barre lumineuse affiche 5 points. Lorsque la batterie est déchargée, un voyant rouge clignote et un signal sonore d'avertissement retentit.

3. Réglage du volume

Appuyer sur les touches volume "+" et volume "-" pour augmenter ou diminuer le volume.

4. Trois modes de connexion possibles



Mode 1 : Connectez l'ordinateur (Windows ou Mac) ou autre appareil au haut-parleur - micro via le câble USB ;

Mode 2 : Connectez le haut-parleur - micro via le câble audio AUX d'origine (4 sections) ;

Mode 3 : Connectez le haut-parleur - micro en Bluetooth ou via l'adaptateur Bluetooth.
Lorsque l'indicateur Bluetooth clignote, le haut-parleur - micro est en état de couplage. Activez le Bluetooth sur vos appareils mobiles, et sélectionnez le haut-parleur - micro dans la liste des appareils Bluetooth pour les connecter ensemble.
Pour garantir une performance optimale, branchez un adaptateur Bluetooth à votre appareil.
L'adaptateur devra être branché au port USB frontal pour une connexion optimale.

5. Répondre/Terminer un appel

- (1) Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche "⑥" ;
- (2) Durant un appel, appuyez sur la touche "⑥" pour raccrocher ;
- (3) Lors d'un appel entrant, maintenez la touche "⑥" pendant 3 secondes pour rejeter l'appel.

Support et ressources :

www.speechi.net/fr/home/support/haut-parleur-SPE-BM21

Email :

support@speechi.net